
電池の挿入および交換方法

1. 製品ハンドル下部のキャップを回し、内部の電池ホルダーを取り出してください。
2. AAAサイズ乾電池3本を電池ホルダーセットしてください。
（電池を挿入する際は、＋ー の極性を正しく確認してください）
3. 電池をセットした電池ホルダーを下向きの方向に従って製品に挿入し、下部キャップを閉めてください。
（電池ホルダーを逆向きに挿入すると製品が動作せず、故障の原因となる場合がありますのでご注意ください）



取扱上の注意

1. 高温多湿な場所を避け、保管時は常温環境を維持してください。
2. LEDの光を至近距離で直接見ないでください。
3. 製品を分解・組み立て・改造したり、強い衝撃を与えたり、水や火気の近くで使用したりすると故障の原因となります。
4. 部品を飲み込んだり、口の中に入れたりしないようご注意ください。
5. 電池交換の際は、必ず新品のアルカリAAA乾電池をご使用ください。
その他の電池（マンガン乾電池など）を使用すると、製品の損傷、やけど、火災の原因となるおそれがあります。
6. 電池交換の際は、同一種類の電池3本を同時に交換してください。
7. 製品を保管する際は、電池液漏れによる製品損傷を防ぐため、電池を取り外して保管してください。
8. 使用済み電池は、幼児の手の届かない場所に保管するか、指定の廃棄場所へ廃棄してください。
9. 必ず電池の＋／ー極性を確認し、正しい向きで装着してください。
10. 本製品は無線使用中、電波干渉が発生する可能性があります。

保証規定

1. 以下の場合は無償修理の対象外となります。
・使用上の誤りまたは不注意による故障や破損が発生した場合
・汗水、火災、地震などの天災地変による故障が発生した場合
・管理中に発生した傷や割れなどを製品として改善を希望される場合
・製造または設置期間で発生する可能性のある軽微な傷の場合
・正常サービスセンター以外で修理を受けた場合、または製品を分解・修理・改造した場合
2. 製品性能向上のため、事前の通知なく製品仕様等が変更される場合がありますこれらは返品・交換の対象外となります。
3. 配送中にパッケージ箱のへこみ、疑れ、破損等が発生する場合がありますが交換および返金の対象とはなりません。
4. 品質保証期間：ご購入日より1か月間（購入レシートの提示が必要）

製品仕様

製品名	BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5
バーコード名	0202105050076
サイズ	123 × 120 × 263 (mm)
重さ	約 250 g
材質	PC, ABS
付属物	ペンライト、ストラップ、取扱説明書
電池	別売り（アルカリAAA乾電池3本使用）
使用電圧	DC 4.5 V
無線周波数	2.4 GHz
製造元	TBK
製造年月	2026.07
製造国	中国
デザイン	YG PLUS

本製品の対象年齢は14歳以上です。

제품 기능 및 사용 방법

1. BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK ver.5 는 무선 적어 기능을 가지고 있는 제품입니다.
2. 전원 설정 : 응원봉 손잡이에 있는 버튼을 놓아 적동시킬 수 있습니다. (1초 이상 길게 누르면 전원이 켜지고 꺼집니다.)
3. LED 모드 설정

1-ON (Press for 1 second)	2	3	4	5
YELLOW	YELLOW BLINK	YELLOW FLICKER	YELLOW DIMMING	WHITE

4. Bluetooth接続およびソフトウェアアップデート方法
- スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください。
- ペンライトの電源が入った状態で電源ボタンを2回連続で押すと、青色LEDが点滅しますが点滅。
Bluetooth接続待機状態になります。
- 公式アプリを起動後、「ペンライト接続」ボタンを押すと自動的に接続が開始されます。
（接続時にペンライトのソフトウェアバージョンを自動確認します。最新バージョンでない場合は、画面の案内に従ってアップデートを行ってください。）

5. ペンライト専用アプリのダウンロード
- QRコード：下記のQRコードをスキャンすると、アプリをダウンロードできます。
- https://tixinc play.kr/app を 直 接 入 力 し て も 、 ア プ リ を ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。
- 詳 細 設 定 方 法 は FAQ を 参 照 し て く だ さ い 。



6. ムードムードライトモード
- 公式アプリを通じてムードライトのカラーを自由に変更できます。

7. 中央制御モード
- 公演時は新しいソウルカリ電池を装着し、会場にご入場後、ボタンを押してペンライトが点灯した状態にしてください。
そのまま追加操作をせずしばらくお待ちいただくと、中央制御システムによる自動的に制御されます。
（お電 で 中央制御が開始されると、ペンライトのテンションとも変更はできません。）

8. 現場ペアリングモード
- 公式アプリのホーム画面から「公演モード」を選択してください。
- 画面の案内に従い、Bluetooth機能を使用して製品をペアリングしてください。
- 現地すると公演を選択し、正確な座席情報を入力してください。
- ペアリングが完了すると、ペンライトのLEDが自動的に消灯します。
- ペアリング完了後のペンライトは、公演開始前に電源を入れると自動的に公演モードへ移行します。
- 公演によっては座席ペアリングが不要な場合がありますので、各公演の案内をご確認ください。

9. NFC接続モード
- BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5からNFCチップが内蔵されています。
- スマートフォンのNFCモードをオンにした状態でペンライトにかざすと、公式アプリが起動します。
（公式アプリがインストールされていない場合、インストールされていない場合は、ストアへ自動的に移動します。）
- 公式アプリの座席情報入力画面へ移動します。
- 現地すると公演を選択し、正確な座席情報を入力してください。
- ペアリングが完了すると、ペンライトのLEDが自動的に消灯します。
- ペアリング完了後のペンライトは、公演開始前に電源を入れると自動的に公演モードへ移行します。
- 公演によっては座席ペアリングが不要な場合がありますので、各公演の案内をご確認ください。

10. 応援ボタン設定 : 応援ボタンを2回連続で押すと、青色LEDが点滅します。
Bluetooth接続待機状態になります。
- 公式アプリを起動後、「ペンライト接続」ボタンを押すと自動的に接続が開始されます。
（接続時にペンライトのソフトウェアバージョンを自動確認します。最新バージョンでない場合は、画面の案内に従ってアップデートを行ってください。）

Instalación y reemplazo de baterías

1. Gire la tapa de la parte inferior del mango del producto y retire el portapilas que se encuentra en el interior.
2. Inserte 3 baterías tamaño AAA en el soporte de las baterías.
(Al insertar las baterías, asegúrese de verificar que los polos + y − estén orientados correctamente.)
3. Inserte el soporte de las baterías ensamblado en el producto siguiendo la dirección de la flecha indicada y luego cierre la tapa inferior.
(Tenga en cuenta que si el soporte de las baterías se inserta al revés, el producto no funcionará y podría causar una avería.)



Precauciones de uso

1. Evite los lugares con altas temperaturas y humedad. Almacene y conserve el producto a temperatura ambiente.
2. Evite mirar directamente a la luz LED desde una distancia corta o cercana.
3. El desensamblaje, ensamblaje o modificación arbitraria, así como los impactos fuertes o el uso cerca del agua o del fuego, pueden causar averías en el producto.
4. Tenga cuidado de no tragar las piezas ni introducirlas en la boca.
5. Al reemplazar las baterías, asegúrese de utilizar utilice únicamente baterías alcalinas AAA nuevas.
El uso de otros tipos de baterías (como baterías de manganeso, etc.) puede provocar daños en el producto, quemaduras o riesgo de incendio.
6. Al reemplazar las baterías, asegúrese de cambiar las 3 baterías al mismo tiempo por unas del mismo tipo.
7. Al guardar el producto, retire las baterías para evitar daños causados por fugas del líquido de las mismas.
8. Mantenga las baterías agotadas fuera del alcance de los niños y de otras personas, o colóquelas en un lugar designado para su eliminación designado.
9. Asegúrese de verificar la polaridad + / - antes de instalar las baterías en la dirección correcta.
10. Este producto puede estar sujeto a interferencias de interferencias de radio

Políticas de Servicio Postventa (A/S)

1. No se proporcionará reparación gratuita en los siguientes casos
- En caso de fallos o daños causados por negligencia, mal uso o descuido por parte del usuario.
- En caso de fallos causadas por desastres naturales como inundaciones, incendios, terremotos, etc.
- En caso de solicitar un reemplazo debido a respuestas, rayones o desgaste estético generados durante el uso.
- En caso de micro-rasguños o imperfecciones menores que puedan ocurrir de forma natural durante la fabricación o el envío.
- En caso de utilizar un centro de servicio distinto al centro oficial de postventa,
o si el producto ha sido desensamblado, reparado o modificado arbitrariamente.
2. Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, las especificaciones y el contenido del mismo pueden cambiar sin previo aviso, y esto no será objeto de devolución o cambio.
3. Durante el envío, la caja del empaque puede sufrir abolladuras, roturas o daños, lo cual no constituirá un motivo para el cambio o reembolso del producto.
4. Periodo de garantía: 3 meses a partir de la fecha de compra (Se requiere la verificación del recibo de compra.)

Especificaciones del producto

Nombre del producto	BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5
Número del modelo	0202105050076
Dimensiones	123 x 120 x 263 (mm)
Peso	Aprox. 250 g
Material	PC, ABS
Contenido del paquete	Light Stick, Correa, Manual de usuario
Baterías	No incluidas (Requiere 3 baterías alcalinas AAA)
Voltaje de uso	DC 4.5 V
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz
Fabricante	TBK
Fecha de fabricación	2026.07
País de fabricación	Hecho en China (Made in China) Diseñado por YG PLUS

La edad recomendada para el uso de este producto es de 14 años o más.

Funciones del producto y modo de uso

1. El BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK ver.5 es un producto que cuenta con una función de control inalámbrico.
2. Configuración de encendido: Puede operar el light stick presionando el botón situado en el mango.
(Mantenga presionado el botón durante más de 1 segundos para encender o apagar el dispositivo.)
3. Configuración del modo LED

1-ON (Press for 1 second)	2	3	4	5
YELLOW	YELLOW BLINK	YELLOW FLICKER	YELLOW DIMMING	WHITE

4. Método de conexión Bluetooth y actualización de software
• Active la función Bluetooth de su teléfono móvil.
• Con el light stick encendido, presione el botón de encendido 2 veces consecutivas; la luz azul parpadeará y el dispositivo entrará en modo de espera para la conexión Bluetooth.
• Inicie la aplicación oficial y presione el botón "Conectar light stick" para proceder con la conexión automática.
(Durante la conexión, se verificará automáticamente la versión del software del light stick. Si el software no es la última versión, realice la actualización siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.)

5. Descarga de la aplicación exclusiva del light stick
• Código QR: Escanee el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación.
• Si accede a https://tixinc play.kr/app, se le redirigirá a la dirección desde la cual podrá descargar la aplicación.
• Puede consultar detalladamente cómo usar la aplicación a través de la sección de FAQ (Preguntas frecuentes) dentro de la misma.



6. Modo de luz ambiental (Mood Light)
• Puede cambiar libremente el color de la luz ambiental a través de la aplicación oficial.

7. Modo de control sincronizado
• Antes del concierto, instale baterías alcalinas nuevas. Después de ingresar al recinto, presione el botón y mantenga la barra luminosa encendida. En este estado, si espera un momento sin realizar ninguna otra operación con los botones, el dispositivo se controlará automáticamente a través del sistema de control central.
(Una vez que comience el control central en el recinto, no podrá cambiar el color presionando el botón del light stick.)

8. Modo de Emparejamiento de Asientos
• Seleccione el "Modo de concierto" en la pantalla de inicio de la aplicación oficial.
• Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación oficial y realice el emparejamiento con el producto utilizando la función Bluetooth.
• Seleccione el concierto al que asistirá e ingrese la información exacta de su asiento.
• Una vez completado el emparejamiento, el LED del light stick se apagará automáticamente.
• El light stick emparejado entrará automáticamente en el modo de concierto al encenderlo antes de que comience el espectáculo.
• Dependiendo del concierto, el emparejamiento de asientos puede omitirse, por lo que le recomendamos verificar los avisos específicos de dicho evento.

9. Modo de conexión NFC
• El BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5 tiene un chip NFC integrado.
• Con la función NFC activada en su teléfono, acerque la barra luminosa para abrir automáticamente la aplicación oficial.
(La aplicación oficial debe estar instalada; si no está, se redirigirá automáticamente a la tienda de aplicaciones.)
• A continuación, accederá automáticamente a la pantalla de registro de información de asientos dentro de la aplicación oficial.
• Seleccione el concierto al que asistirá e ingrese la información exacta de su asiento.
• Una vez completado el emparejamiento, el LED del light stick se apagará automáticamente.
• El light stick emparejado entrará automáticamente en el modo de concierto al encenderlo antes de que comience el espectáculo.
• Para conocer las funciones más recientes y detalladas del producto, así como su modo de uso, consulte la sección de FAQ en la aplicación.



NFC 태그 위치 사항

1. 이전 태그 위치 & 설정
- 교통 시설 : 휴대폰의 잠금이 해제된 상태에서 화면이 켜져 있어야 인식됩니다.
- iOS : 화면 켠 상태 잠금 상태에서 앞을 향하 NFC 태그 위치에 가까이 두세요.
- Android : 화면 켠 상태 잠금 상태 관계, 카메라 앞 등 기종마다 NFC 위치에 차이가 있으므로 각 기종에 맞는 위치에 가까이 두세요.
2. 태그가 되지 않을 때 조치사항
- 휴대폰의 NFC 기본 설정으로 케이 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰 케이스를 포함한 상태에서 태그 시 인식이 안될 때 있으니 케이스를 제거 후 태그해야 주세요.
특히, 휴대폰 케이스에 신용(체크)카드, 교통카드 등이 있을 때 주의가 간섭으로 인식이 어렵습니다.

Light Stick NFC Tag Guide

1. Tag Location & Settings by OS
- General Instructions : The phone must be unlocked and the screen turned on to be recognized.
- iOS: Hold the top of your phone (next to the camera) close to the NFC tag location on the light stick.
- Android: The NFC location varies by model (e.g., center back, top center, next to the camera), so please place it close to the correct location for your specific device.
2. Troubleshooting Tagging Issues
- Please check if the phone's NFC default mode is turned on.
- Recognition may not work properly if you tag with a phone case on. Please remove the case before tagging.
- In particular, recognition is difficult due to frequency interference if there are credit or debit cards, transit cards, or other similar items stored in your phone case.

应援棒 NFC 标签注意事项

1. 各场作系统 (OS) 的标签位置及设置
- 共同注意事项：手机必须处于解锁状态且屏幕常亮才能被识别。
- iOS: 请将手机背面最上方（摄像头旁边）靠近应援棒的 NFC 标签位置。
- Android: 由于机型不同，NFC 的位置会有所差异（如手机背面中央、顶部中央、摄像头旁边等），请靠近适合您机型的标签位置。
2. 无法识别标签时的处理方法
- 请确认手机的 NFC 默认模式是否已开启。
- 带着手机壳刷卡时，可能会导致识别不畅，请取下手机壳后再刷标签。
- 特别是，如果手机壳内装有信用卡/地铁卡、交通卡等，会因频率干扰而难以识别。

ペンライト NFCタグ 注意事項


1. OS別のタグ位置と設定
- 共通事項：スマートフォンのロックが解除されており、画面がオンの状態でのみ認識されます。
- iOS：スマートフォンの背面最上部（カメラの横）をペンライトのNFCタグ位置にかざしてください。
- Android：スマートフォンの背面中央、カメラの横など、機種によってNFCの位置が異なるため、各機種に合わせた位置にかざしてください。
2. タグが認識されない場合の対処方法
- スマートフォンのNFC基本モードがオンになっているか確認してください。
- スマートフォケースを装着した状態では、タグの認識がスムーズに行われない場合があります。ケースを外してからタグをかざしてください。
- 特に、スマートフォケース内にクレジットカード（チェックカード）、交通カードなどが入っている場合、周波数の干渉により認識に時間がかかります。

Guía de etiquetas NFC para el Light Stick

1. Ubicación de la etiqueta y configuración por OS
- Aspectos comunes: El teléfono debe estar desbloqueado y con la pantalla encendida para ser reconocido.
- iOS: Acerque la parte superior trasera del teléfono (junto a la cámara) a la ubicación de la etiqueta NFC del light stick (parte trasera).
- Android: La ubicación del sensor NFC varía según el modelo (centro de la parte trasera, centro superior, junto a la cámara, etc.), así que coloque el dispositivo en la ubicación correcta para su modelo.
2. Qué hacer si no se reconoce la etiqueta
- Compruebe si el modo predeterminado NFC del teléfono está activado.
- Es posible que el escaneo no funcione correctamente si tiene puesta una funda de teléfono. Por favor, retire la funda antes de escanear la etiqueta.
- En particular, el reconocimiento es difícil debido a la interferencia de frecuencia si hay tarjetas de crédito/débito, tarjetas de transporte, etc., guardadas en la funda del teléfono.

电池安装及更换方法

1. 旋转产品手柄底部的盖子，并取出内部的电池盒。
2. 将3节AAA电池装入电池盒。
（请确认电池的 + / - 极性方向正确。）
3. 按照箭头所示方向将装好电池的电池盒插入产品内，然后盖上底部盖帽。
（若电池盒装反，产品将无法正常工作，并可能导致产品故障。）



使用注意事项

1. 请避免在高温、高湿环境中使用或存放本产品，并保持常温保存。
2. 请勿近距离直视 LED灯光。
3. 擅自拆卸、组装、更改制造作播台，或在水源及火源附近使用，均可能导致产品故障。
4. 请勿吞食零部件或将零部件放入口中。
5. 更换电池时，请务必使用全新的AAA碱性电池。
使用其他类型电池（如锰电池等）可能导致产品损坏，烫伤或火灾风险。
6. 更换电池时，请同时更换全部3节相同型号的电池。
7. 产品长期存放时，请取出电池，以防止电池漏液导致产品损坏。
8. 废旧电池请存放于婴幼儿无法接触的地方，或投入指定回收处理点。
9. 安装电池前，请务必确认电池 + / - 极性方向正确。
10. 本产品在无线控制过程中可能会受到无线电干扰。

售后服务规定

1. 以下情况不属于免费维修范围。
- 因使用不当、疏忽或人为原因导致产品故障或损坏
- 因洪水、火灾、地震等自然灾害导致产品故障
- 因使用过程中产生划痕等外观损伤而要求更换产品
- 制造或运输过程中可能产生的轻微划痕
- 在非官方售后服务中心进行维修、或擅自拆卸、维修、改装产品的情况
2. 为提升产品性能，产品规格及相关内容可能在未事先通知的情况下进行变更，且不属于退货或换货范围。
3. 运输过程中包装盒可能出现压损、撕裂或破损等情况，此类包装损坏不构成退换货理由。
4. 质量保证期限：自购买之日起3个月（需提供购买凭证）

产品规格

产品名称	BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5
型号	BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5
尺寸	123 × 120 × 263 (mm)
重量	约 250 g
材质	PC, ABS
包装物品	应援棒、手带、使用说明书
电池	单独售卖（需要使用3节AAA碱性电池）
工作电压	DC 4.5 V
无线频率	2.4 GHz
生产企业	TBK
生产日期	2026.07
生产国家	中国制造
设计者	YG PLUS, INC.

本产品适用年龄为14岁及以上。

产品功能及使用方法

1. BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK ver.5 具备无线控制功能。
2. 电源设置：按下应援棒手柄上的按钮即可操作。（长按1秒以上可开启或关闭电源。）
3. LED模式设置

1-ON (Press for 1 second)	2	3	4	5
YELLOW	YELLOW BLINK	YELLOW FLICKER	YELLOW DIMMING	WHITE

4. 蓝牙连接及软件更新方法
- 请开启手机蓝牙功能。
- 在应援棒开启状态下，连续按下电源按钮2次，蓝色指示灯将闪烁，并进入蓝牙连接待机状态。
- 启动官方APP后，点击“连接应援棒”按钮，即可自动进行连接。
（连接时，系统将自动检测应援棒软件版本。若软件并非最新版本，请按照画面提示完成更新。）

5. 应援棒专用APP下载
- QR Code：扫描下方QR码即可下载APP。
- 访问 https://tixinc play.kr/app 也 , 将跳转至APP下载页面。
- APP的详细使用方法可通过APP的FAQ进行查看。

6. 氛围灯模式
- 可通过官方APP自由更改氛围灯颜色。

7. 中央控制模式
- 观看演出时，请安装全新的碱性电池，进入会场后，请按下按钮，使应援棒处于亮灯状态。
在此状态下，无需进行任何额外操作，稍作等待即可自动连接中央控制系统。
（当会场中央控制系统开始控制后，将无法通过应援棒按钮手动切换颜色。）

8. 现场配对模式
- 在官方APP首页选择“演唱会模式”。
- 按照官方APP画面中的指引，通过蓝牙与产品进行配对。
- 选择您将观看的演出，并准确输入座位信息。
- 配对完成后，应援棒LED将自动熄灭。
- 配对完成的应援棒在演出开始前开启电源时，将自动进入演唱会模式。
- 根据不同演出安排，可能无需进行座位配对，提示对应演出的公告为准。

9. NFC 连接模式
- BIGBANG OFFICIAL LIGHT STICK Ver.5 内置NFC芯片。
- 在手机开启 NFC 功能的状态下，将手机贴近应援棒进行感应，即可自动启动官方 APP。
（需已安装官方 APP；若尚未安装，将自动跳转至应用商店。）
若尚未安装官方APP，将自动启动跳转至应用商店。
将自动打开官方APP中的座位信息填写页面。
- 选择您将观看的演出，并准确输入座位信息。
- 配对完成后，应援棒LED将自动熄灭。
- 配对完成的应援棒在演出开始前开启电源时，将自动进入演唱会模式。
- 更多最新产品功能及使用说明，请参阅官方APP中的FAQ。

QUICK GUIDE

NCC Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC and IC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration sur l'exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme à l'exposition de FCC et de IC aux rayonnements RF limites établies pour un environnement non contrôlé.

L'antenne pour ce transmetteur ne doit pas être même endroit avec d'autres émetteur sauf conformément à FCC et IC procédures de produits Multi-émetteur.

© 2026 YG. All rights reserved.

FCC Compliance Statement (FCC Part 15)

Part 15.21
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.19
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Part 15.212(a)
The device complies with RF exposure requirement.